



Smart X2



产品概览

奥川Smart X2是一款三轴手机稳定器，它功能丰富同时易于操作。手机搭配稳定器可帮助您拍摄稳定流畅的运动画面，实现盗梦空间等多种运镜效果。同时通过奥川官方APP，您还可以体验智能跟拍、手势控制、大师运镜、全景拍摄等更多创意功能。

■ 产品清单：

- 手机稳定器 x 1
- 三脚架 x 1
- Type-C充电线 x 1
- 说明书 x 1



认识Smart X2

磁吸贴片



手机夹



内置延长杆



滚轮组合键



LED状态指示图标

M键

拍摄键

摇杆

认识Smart X2



首次使用

Smart X2 内置锂离子电池，首次使用前请先为设备充电。您可以使用包装内附带的充电线，或任意 Type-C 充电线为稳定器充电。

■ 电量图标说明：

绿灯常亮：电量为20%-100%

红灯常亮：电量低于20%

■ 充电说明：

充电中：红灯闪烁

充满电：绿灯常亮

电量图标



为了保证电池的安全和性能，设备出厂时默认为不满电状态。
如设备开机时持续处于收纳状态，设备将在5分钟后自动关机，以节省电量。

快速使用指南

① 双手握住设备，直接
往上掰，展开臂杆。



② 使设备呈7字形，
手机夹卡扣位于上方。



③ 拉开手机夹夹住手机，左右推动手机使其大致
居中。



快速使用指南

④ 长按电源键开机。



⑤ 打开手机蓝牙，连接“SMART_X2”蓝牙后即可使用。



扫码查看视频教程，
或联系购买店铺客服
获取使用帮助。



图标说明



	电量图标	F	常用模式
	自动环拍图标	POV	酷炫模式
	变焦图标	DM	旋转模式
	聚焦图标	S	运动模式
	蓝牙图标		

模式说明

Smart X2采用三轴防抖设计，通过横滚轴、俯仰轴及航向轴三个电机的不同工作状态来实现更专业的拍摄效果。使用时设备三个轴均可转动，此为正常状态。

■ F模式

左右及上下转动稳定器手柄时，手机将跟随转动。适用于拍摄左右摇镜头及仰拍、俯拍等运镜。



■ POV模式


360°（包括左右、上下或倾斜等任意角度）转动稳定器手柄时，手机将跟随转动。适用于任意角度运镜。



模式说明


■ DM模式

进入DM模式时，手机将自动进行180度旋转并回正。适用于拍摄酷炫的盗梦空间电影效果。



■ S模式

运动模式，与F模式运动方向相同，但电机力度更强。适合拍摄快速转场运镜。



按键说明

1 电源键:

 长按: 开/关机

2

 摇杆: 调整手机方向
(上/下/左/右)

3 M键:

 单击: 模式切换 (F/POV)
双击: 回正手机
三击: DM模式
持续按住: S模式

4 拍摄键:

 单击: 拍照/录像
双击: 切换横/竖屏
三击: 切换前/后置摄像头 (需连接APP使用)
长按: 开启/关闭智能跟拍 (需连接APP使用)



按键说明

5 滚轮组合键:

○ 单击: 切换变焦/聚焦

*变焦: 滚轮正转放大画面, 反转缩小画面
(需连接APP使用) (开机默认)

*聚焦: 滚轮正转画面虚化, 反转画面清晰
(需连接APP使用)

双击: 280°自动环拍



设备使用状态

1 默认状态

安装手机并连接蓝牙后，握住手柄即可进行防抖拍摄。双击拍摄键可切换横屏/竖屏。



2 延长状态

将内置延长杆向上抽出，再弯折至合适角度，即可进行延长拍摄。可用于高角度自拍或低角度拍摄。



设备使用状态


3 桌面状态

通过底部1/4 螺孔连接附带的桌面三脚架，立于桌面上即可进行拍摄。



4 落地状态

如需户外落地使用，可额外选购具有1/4螺孔的落地三脚架，以满足你更多的场景需求。



APP介绍

奥川Smart X2支持手机原相机拍摄，同时可配合AOCHUAN APP使用，探索更多创意玩法。

1. 下载APP

请扫描下方二维码或于手机应用商店搜索**"AOCHUAN"**下载官方APP。安卓及苹果手机均可使用。



扫码下载奥川官方APP
APP名称：AOCHUAN



2. 连接APP

1. 安装好手机后，长按稳定器电源键开机；
2. 开启手机蓝牙；
3. 打开AOCHUAN APP，软件将自动搜索设备蓝牙，根据提示连接配对设备；
4. 稳定器蓝牙图标亮起代表连接成功。连接成功后即可使用APP全部功能。

APP 功能玩法

1. 智能跟拍：

可进行人脸/人体/物体/直播智能跟拍。支持第三方APP跟拍。

2. 手势拍摄：

可通过手势远程控制拍摄、横竖屏切换等多种功能。

3. 大师运镜：

集合多种经典基础运镜，助你快速出片。

4. 美颜滤镜：

150+超丰富经典滤镜，多种美颜效果可供选择。

5. 轨迹延时：

设定拍摄起点、终点及时间，即可自动进行轨迹延时拍摄。

6. 全景拍摄：

180°/ 330°/ 3×3 / 3×5多种全景模式可供选择。

7. 电影模式：

采用2.8:1视频高宽比，配合超广角以及防抖达成电影级效果。

8. 设备功能自定义：

可自主调节设备参数，如摇杆方向、跟拍速度、电机力度等。

更多功能请下载APP体验。APP功能持续更新，请以最新实机功能为准。

稳定器收纳

Smart X2机身为折叠设计，折叠后方便收纳和携带。

请在关机以及延长杆完全收缩的状态下折叠设备。握住设备，将稳定器调整至下图状态，注意卡扣1应正确扣合，然后往下折叠云台，注意卡扣2应正确扣入机身，即可完成收纳。



设备参数

产品尺寸	287*127*70mm（展开尺寸）
	165*110*53mm（折叠尺寸）
产品重量	365g
延长杆最大拉伸长度	200mm
承载重量	≤330g
工作时间	8-10小时（静置待机）
充电时间	约2小时
工作电压	7.4V
电源输入	5V/1.5A
工作温度	-10°C-55°C
锂离子电池	7.4V/800mAh*2
适用手机宽度	55-90mm
机械航向角度	310°
机械横滚角度	337°
机械俯仰角度	345°
可控航向角度	260°
可控横滚角度	310°
可控俯仰角度	75°

*以上数据均为实验室测试数据。在不同测试条件下，数据将有不同程度误差，请以实机体验为准。

常见问题

1.奥川Smart X2适合新手吗？

奥川Smart X2非常适合新手。它操作简单，功能全面，智能模式如人脸跟拍、酷炫旋转、自动环拍等让创作更轻松。奥川还提供丰富的教程和用户支持，帮助新手快速上手。

2.不会用怎么办？我从哪里可以获取帮助？

不用担心，说明书“快速使用指南”页面附带视频教程，请扫码观看，您通常可在30分钟内快速上手。如需更多支持，请联系您购买的店铺客服，我们将为您提供一对一教学服务。

3.奥川Smart X2是否需要调平？

奥川Smart X2采用大扭矩的电机，无需精准调平。如您的手机摄像头较大较重，可手动轻微左右移动手机，调整手机夹位置，大致平衡即可开机使用。

4.如果稳定器出现故障怎么办？

奥川为旗下产品提供官方一年质保服务。如您对设备有任何疑问，请联系您购买的店铺客服申请售后，我们将为您提供专业的技术支持和售后服务。

登录官网，
了解更多产品信息

WWW.AOCHUAN-TECH.COM

如需更多服务，
请拨打我们的客户服务热线

400-609-8883